



Einhell



Taladro percutor a batería

TE-CD 18/44 Li-i Kit BV; EX;BR

Número de artículo.: 4514296

Número de identificación: 21015

Código EAN: 4006825685640

Datos técnicos

- Batería	18 V 2500 mAh Lilo
- Tiempo de carga	50min
- Número de engranajes	2
- Ralentí (engranaje 1)	0-400 min ⁻¹
- Ralentí (engranaje 2)	0-1500 min ⁻¹
- Ajuste máx. del torque	44 Nm
- Cantidad de pasos de torque	21+1+1 settings
- Portabrocas	13 mm Manguito simple
- Capacidad de perforación en cemento	10 mm
- Tasa de impacto (engranaje 1)	0-6400 min ⁻¹
- Numero de acumuladores	1 pcs
- Tasa de impacto (engranaje 2)	0-24000 min ⁻¹



Datos logísticos

- Peso del producto	1.59 kg
- Peso bruto embalaje individual	2.73 kg
- Piezas por caja de exportación	4 pcs
- Peso bruto de la caja para exportación	12.4 kg
- Cantidad de contenedores (20 "/> 40" / 40 "HC)	2544 5180 6080
- Dimensión de la caja para exportación	482 x 360 x 253 mm
- Dimensiones embalaje individual	170 x 233 x 231 mm



3 FUNÇÕES
3 FUNCIONES
3 FUNCTIONS



CONTROLE ELETRÔNICO DE VELOCIDADE
CONTROL ELECTRÓNICO DE VELOCIDAD
ELECTRONIC SPEED CONTROL




CHUCK METÁLICO
CHUCK DE METAL
METAL CHUCK




18 V POWER
1x
2.5 Ah

44
Nm



13 mm



21+1+1 steps

Disponible como accesorio especial



PXC Battery Mounting Gadget
PXC-Battery Accessory
Número de artículo.: 4514155
Código EAN: 4006825658774
Einhell Accessory



PXC 18V 2,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511395
Código EAN: 4006825610369
Einhell Accessory



PXC 18V 5,2Ah
Battery
Número de artículo.: 4511437
Código EAN: 4006825616606
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4-6Ah MULTI
Battery
Número de artículo.: 4511502
Código EAN: 4006825644210
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511553
Código EAN: 4006825660869
Einhell Accessory



PXC+ 18V 4,0Ah SEALED
Battery
Número de artículo.: 4511627
Código EAN: 4006825673227
Einhell Accessory



2x 18V 5,2Ah PXC-Twinpack
Battery
Número de artículo.: 4511526
Código EAN: 4006825656695
Einhell Accessory



18V 3Ah PXC Plus Twinpack
Battery
Número de artículo.: 4511631
Código EAN: 4006825673692
Einhell Accessory



18V Charger; Bivolt; EX; BR
Charger
Número de artículo.: 4512145
Código EAN: 4006825668964
Einhell Accessory



18V 2,5Ah PXC Start.Kit;BR;BV,
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512099
Código EAN: 4006825647310
Einhell Accessory



PXC 18V 3,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511341
Código EAN: 4006825590593
Einhell Accessory



PXC 18V 4,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511396
Código EAN: 4006825610376
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah
Battery
Número de artículo.: 4511501
Código EAN: 4006825644197
Einhell Accessory



PXC 18V 2,5Ah
Battery
Número de artículo.: 4511516
Código EAN: 4006825650518
Einhell Accessory



PXC+ 18V 3,0Ah SEALED
Battery
Número de artículo.: 4511618
Código EAN: 4006825672794
Einhell Accessory



2x18V 4,0Ah PXC-Twinpack CB
C1
Battery
Número de artículo.: 4511489
Código EAN: 4006825638578



18V 4Ah PXC Plus Twinpack
Battery
Número de artículo.: 4511629
Código EAN: 4006825673685
Einhell Accessory



P-X-Twincharger 3A BiV;EX;BR
Charger
Número de artículo.: 4512093
Código EAN: 4006825645200
Einhell Accessory



2x 4Ah Twincharger Kit; EX; BR
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512094
Código EAN: 4006825645224
Einhell Accessory



18V 4 Ah PXC Starter Kit;EX;BR
PXC-Starter-Kit
Número de artículo.: 4512106
Código EAN: 4006825651065
Einhell Accessory